




Diagram pressostattilslutning Alarm ved for lidt vakuum

230 V alarmlampe el. horn



Lus eller hjælpekontakt

230 V AC
Fase 0

